Mise sous tension du localisateur

- Installez le bloc batterie et maintenez la gâchette pendant une seconde.
- Cliquez sur la gâchette pour valider l'avertissement.
- 3. Cliquez pour ouvrir le Menu principal.

Menu principal



- 1. Canal de télémétrie (désactivé)
- 2. Mode de puissance émetteur
- 3. Type d'émetteur et bande d'émetteur Haut / Bas
- 4. Puissance de la batterie de localisateur
- 5. Mode de localisation
- 6. Balayage rapide / couplage émetteur
- 7. Étalonnage
- 8. Fonction HAG et TrakStand
- 9. Paramétrages
- Sélection de l'émetteur / optimisation de fréquences

Poussez le commutateur basculant pour afficher les options du menu et appuyez sur la gâchette pour en sélectionner une. Poussez le commutateur basculant vers le bas vor trouver : Mise hors tension, DataLog, Diagnostics, Info système et délinéation par ligne blanche.



Vérifiez que le type d'émetteur correspond bien à celui que vous utilisez. Pour changer de type d'émetteur, cliquez sur Sélection de l'émetteur / optimisation de fréquences, puis sur Sélection de l'émetteur. Pour en savoir plus, voir l'application DigiGuide DCI.

Étapes avant de procéder au forage

1. Balayer et choisir des bandes de fréquences optimisées

Il existe deux méthodes pour choisir des bandes de fréquence : Balayage rapide / couplage ou Balayage-sélection-couplage. Pour choisir une méthode, procédez à l'inspection visuelle du site afin de détecter des sources d'interférences telles que des boucles des

1. Port IR 2. Commu-

> tateur basculant

3. Gâchette



systèmes de régulation du trafic routier et d'autres réseaux de services publics. *Prêtez attention au point le plus profond du forage*.

Méthode de base : balayage rapide / couplage

Sur les chantiers présentant un minimum d'interférences actives, optimisez les deux bandes préconfigurées utilisées le plus couramment dans votre région.

- a. L'émetteur étant hors tension, allez vers le point le plus bruyant de la trajectoire du forage ou le point le plus profond du forage.
- b. Dans le Menu principal, sélectionnez Balayage rapide / couplage 🐻.

L'écran affiche les bandes préconfigurées et les modes de puissance, prêt pour le couplage. Les bandes préconfigurées ne sont pas forcément les bandes optimales selon les cas. Vous pouvez alors utiliser à la place la *Méthode avancée : balayage-sélection-couplage*. Pour plus d'information sur la sélection d'autres bandes préconfigurées et les modes de puissance, voir l'**application DigiGuide DCI**.

Méthode avancée : balayage-sélection-couplage

Sur les chantiers présentant d'importantes interférences, utilisez l'optimisateur de fréquences afin de mettre en évidence les interférences actives pour neuf bandes optimisées et leur niveau de bruit le plus élevé.

- a. L'émetteur étant hors tension, choisissez Sélection de l'émetteur / optimisation de fréquences 2 dans le Menu principal, puis
 Optimisation de fréquences, et cliquez enfin sur Balayer 2.
- b. Parcourez et balayez la trajectoire de forage pour identifier les emplacements les plus bruyants.



Résultats de l'optimisation de fréquences - émetteurs FT2 et FT5

- 1. Relevé de bruit maximum
- 2. Bande Haut (*option en sélection rapide)
- 3. Bande Bas (*option en sélection rapide)
- 4. Sélection rapide des bandes Haut et Bas
- 5. Bandes Haut et Bas actuellement couplées
- 6. Sélecteur
- 7. Refaire le balayage
- 8. Sélectionner / coupler
- 9. Numéros de bande
- 10. Type d'émetteur



Résultats de l'optimisation de fréquences - émetteur FTR Sub-k Rebar

- 1. Bande Haut (*option en sélection rapide)
- 2. Bande Bas (*option en sélection rapide)
- Bandes Haut et Bas actuellement couplées
- 4. Interférences dans les bandes 7-16
- 5. Interférences dans les bandes 0,3-0,7
- Type d'émetteur
- c. Il importe de revenir au point le plus bruyant de la trajectoire de forage. Refaites le balayage i afin d'optimiser les bandes pour ce bruit. Les bandes les moins bruyantes sont identifiées par des flèches haut et bas .
- d. Vous pouvez au choix :
 - Pour continuer à utiliser les bandes couplées actuellement, cliquez sur Annuler .
 - Pour utiliser et sélectionner rapidement les deux bandes les moins bruyantes (identifiées par des flèches), cliquez sur **Coupler** 2. Les bandes de fréquences Haut et Bas sont affectées d'un seul clic à ces bandes.
 - Pour choisir manuellement l'une de ces bandes ou les deux, poussez sur le commutateur basculant jusqu'à la bande et cliquez pour la sélectionner, puis sélectionnez l'icône de bande Haut ou de bande Bas pour l'affecter. Le cas échéant, répétez pour sélectionner

l'autre bande. Cliquez sur **Coupler** 🚾 pour affecter la(es) bandes sélectionnée(s).



Pour les interférences passives, telles que des armatures présentes, sélectionnez la bande 7 ou 11. Pour en savoir plus sur les interférences passives, faites une recherche dans l'**application DigiGuide DCI**.

2. Couplez le localisateur avec l'émetteur

- a. Installez les batteries et le couvercle de l'embout de l'émetteur.
- b. Confirmez les bandes de fréquences Haut et Bas qui seront couplées à l'émetteur, ainsi que le niveau du mode de puissance (faible ♥, standard

4 -♦ , ou supérieure ♥). Pour changer de niveau, cliquez sur **Mode de** Puissance d'émotteur ♥ Pour plus d'informations sur les modes de

puissance d'émetteur 2. Pour plus d'informations sur les modes de puissance, consultez l'application DigiGuide DCI.

c. Positionnez le port infrarouge (IR) de l'émetteur à une distance de 5 cm du port IR du localisateur.

Les localisateurs Falcon+ paramètrent le mode de puissance de l'émetteur V2 en fonction des sélections faites dans le menu, en outrepassant toute autre méthode de sélection.

- d. Sélectionnez Couplage d'émetteur we et maintenez l'émetteur en place : la coche apparaît brièvement (4 à 5 secondes) et le localisateur émet des bips.
- e. Une fois que le couplage a réussi, le localisateur affiche les bandes de fréquences Haut et Bas ainsi que leur mode de puissance.
- f. Cliquez pour confirmer les bandes et le niveau de puissance. Le menu Étalonnage à 1 point apparaît.
- 3. Étalonnez la bande Haut

Suivez la procédure d'étalonnage dans un environnement sans interférences après le couplage, un changement de bande ou de mode de puissance d'émetteur. Si vous changez les deux bandes, le localisateur et l'émetteur étalonnent en premier la bande Haut.

- a. Placez l'émetteur dans un boîtier sur un terrain Gontinue de mesurez-3 m depuis le bord du localisateur le plus proche jusqu'au centre de la tête de forage.
- b. Cliquez sur **Continuer** . NE déplacez PAS le localisateur pendant l'étalonnage.
- c. À l'aide d'un ruban de mesure, vérifiez la portée hors sol (AGR) par défaut pour confirmer les relevés de profondeur sur chaque bande et pour au moins deux distances (1,50 m et 4,60 m). Les relevés de distance doivent être compris dans une fourchette de ±5 %. Cliquez sur Quitter .
- 4. Permutez la bande de l'émetteur et les bandes de localisateur pour répéter l'étalonnage et la portée hors sol (AGR)
- a. Pour étalonner la bande Bas, changez d'abord la bande sur l'émetteur. Utilisez l'une des méthodes décrites à la section *Changement de*





bande de fréquences de l'émetteur, page 7.

- b. Dans l'écran Mode de localisation, poussez le commutateur basculant à droite et maintenez pour ouvrir l'écran Sélection de bande. Sélectionnez la bande Bas puis sélectionnez Mode de localisation .
- c. Quand des données apparaissent à l'écran Mode de localisation, actionnez le commutateur basculant vers le bas et sélectionnez Étalonnage 1 puis Étalonnage à 1 point 1.
- d. Répétez l'étape 3 pour étalonner et vérifier l'AGR. Les bandes sont optimisées, l'émetteur est couplé et le localisateur est prêt à utiliser.
- e. Une fois dans l'écran Mode de localisation, demandez à un collègue de tenir l'émetteur à une distance équivalente à la profondeur de forage, et parcourez ensemble la trajectoire du forage. En cas de perte de données sur les deux bandes, refaites un balayage en utilisant la Méthode avancée.

Si un triangle rouge s'affiche dans l'indicateur d'assiette latérale sur l'écran Mode de localisation, cela montre que cette bande n'est pas encore étalonnée. Allez au menu Étalonnage et procédez à l'étalonnage à 1 point pour cette bande.

Menu Paramétrages

Utilisez le menu Paramétrages opur régler les paramètres suivants : unités de profondeur, unités d'assiette longitudinale, fuseau horaire, canal de télémétrie, compensation d'assiette latérale, unités de pression, unités de température, paramétrages de sécurité LOC, fonction d'assiette longitudinale haute résolution pour tous les angles et langue. Paramétrez l'affichage à distance conformément aux paramètres du localisateur.

Menu Hauteur hors sol (HAG)

La hauteur hors sol (HAG) correspond à la distance séparant le bas du localisateur et le sol quand vous tenez le localisateur à la main ou s'il est posé sur un TrakStand. L'activation du mode HAG principal permet de prendre des mesures souterraines précises de profondeur, sans qu'il soit nécessaire de poser le localisateur à terre.

Δ

Le mode Guidage sur la cible (Target Steering) part du principe que le localisateur est posé à terre, sauf si la fonction TrakStand HAG est activée. Pour plus d'informations, faites une recherche dans l'**application DigiGuide DCI**.

Écran Mode de localisation

Sélectionnez **Mode de localisation** olans le Menu principal pour commencer à localiser.



- 1. Point d'alignement (bille)
- 2. Localisateur (case)
- 3. Indicateur d'assiette latérale et valeur
- 4. Mesureur de mise à jour d'assiette latérale / longitudinale
- 5. Assiette longitudinale d'émetteur
- 6. Mode de puissance et intensité du signal d'émetteur
- 7. Pression de fluide émetteur
- 8. Température d'émetteur

L'émetteur et le localisateur doivent être <u>couplés</u> et réglés sur la même bande pour permettre l'affichage de données. Pour les affichages à distance DigiTrak, voir l'**application DigiGuide DCI**.

Raccourcis de l'écran Mode de localisation

- Poussez le commutateur basculant vers le bas pour revenir au Menu principal.
- Poussez le commutateur basculant vers le haut pour paramétrer et accéder au mode Guidage sur la cible.
- Poussez le commutateur basculant vers la droite et maintenez pour permuter entre les bandes de localisateur Haut et Bas.
- Tenez la gâchette enfoncée pour les relevés de profondeur.

Pour plus d'informations sur ces fonctions, consultez l'**application DigiGuide DCI**.

Éléments de base pour la localisation

- Trouvez le point d'alignement avant (FLP) et le point d'alignement arrière (RLP) en centrant la cible en forme de bille dans la case. Marquez les positions.
- Au FLP, maintenez la gâchette pour obtenir le relevé de profondeur précalculée. L'icône « R » de l'indicateur de référence s'affiche. La ligne de localisation (LL) peut ne pas apparaître si vous sautez cette étape.
- Trouvez la LL en centrant la ligne dans la case entre le FLP et le RLP (voir l'écran Mode de localisation, à la page suivante).
- 4. Affichez la profondeur en maintenant la gâchette à la LL sur la ligne entre le FLP et le RLP.

5. Pour améliorer les relevés de profondeur / données, tenez la gâchette encore cing secondes ou plus pour actionner le Mode Max. Pour en savoir plus, voir l'application DigiGuide DCI.

Changement de bande de fréquences de l'émetteur

Permutez entre les bandes de fréquences Haut et Bas pendant l'étalonnage préalable au forage, ou en cours de forage, pour parer aux interférences. Voir les instructions à la page 8 pour permuter les bandes sur le localisateur.

Hors sol - Méthode de mise sous tension

Introduisez les batteries et le couvercle de batterie dans l'émetteur en orientant ce dernier vers le bas (compartiment à batteries en haut) afin de mettre sous tension dans la bande Bas. Introduisez les batteries en orientant l'émetteur vers le haut pour mettre sous tension dans la bande Haut.

Hors sol - Méthode d'inclinaison (à l'intérieur ou à l'extérieur de la tête de forage)



Tenez l'émetteur en maintenant la même position d'horloge générale ±2 pendant toute cette séguence. Laissez maintenant l'émetteur sous tension en position horizontale (0±10°) pendant au moins cing secondes. Inclinez l'émetteur vers le haut à environ +65° (presque à la verticale) pendant 10 à 18 secondes, puis remettez-le à

l'horizontale pendant 10 à 18 secondes. Quand l'émetteur change de bande, les données disparaissent du localisateur.

Souterraine (en cours de forage) - Méthode d'assiette latérale 10/2/7

Désactivez la compensation d'assiette latérale (si activée).







1. Faites tourner dans le sens horaire jusqu'à 10 h (position d'horloge ±1).

2. Faites tourner dans le sens horaire jusqu'à 2 h (position d'horloge ±1). Patientez 10-18 secondes. Patientez 10-18 secondes.

3. Faites tourner dans le sens horaire jusqu'à 7 h (position d'horloge ±1). Patientez 10-18 secondes.

L'émetteur change de bande dans un délai de 20 secondes et les données disparaissent du localisateur. Après avoir changé de bande de localisateur, réactivez la compensation d'assiette latérale, si nécessaire.

Changement de bande de fréquences du localisateur

Si vous changez de bande sur votre émetteur, vous devez le faire également sur votre localisateur. Dans l'écran Mode de localisation, maintenez le commutateur basculant à droite brièvement pour ouvrir l'écran Sélection de bande. Sélectionnez la bande Haut ou Bas puis cliquez sur **Mode de localisation**. Les données s'afficheront dès que la transmission reprend dans la nouvelle bande.

Atténuation du signal

Si l'intensité du signal clignote en rouge, cela indique de très fortes interférences. La profondeur et les points d'alignement pourraient être faussés, et le localisateur ne pourra pas s'étalonner.

Si l'intensité du signal ne clignote pas mais une icône « **A** » s'affiche sur l'indicateur d'assiette latérale pour des profondeurs inférieures à 2,40 m, c'est tout à fait normal et vous pouvez ignorer l'avertissement « **A** ».

Pour de plus amples informations, installez **l'application DigiGuide DCI** en allant sur l'App/Play Store de votre appareil, ou téléchargez les manuels d'utilisation sur digital-control.com . Des manuels imprimés sont disponibles sur demande. Pour toutes précisions, adressez-vous à la succursale régionale de DCI au +49.9391.810.6100, ou appelez notre service clientèle aux États Unis au +1.425.251.0559.

> Pour voir nos vidéos de formation DigiTrak : www.YouTube.com/DCIKent

Printed: 01/03/2021

DCI, le logo DCI, DigiTrak, DigiTrak Falcon, F5 et Target Steering sont des marques déposées aux États-Unis et Ball-in-the-Box, le logo Ball, le logo Box, DigiGuide, le logo Falcon, HAG, Mode Max et TrakStand sont des marques commerciales non déposées de Digital Control Incorporated. Les autres marques commerciales sont en instance d'enregistrement. Les brevets américains et étrangers s'appliquent au produit décrit dans ce guide. Pour plus de détails, consultez www.DigiTrak.com/patents.

Géométrie du champ des signaux d'émetteur

Émetteur à l'horizontale



- 1. Vue latérale
- 2. RLP : point d'alignement arrière
- 3. LL : ligne de localisation
- 4. FLP : point d'alignement avant

Émetteur incliné longitudinalement



- 1. Vue à vol d'oiseau (vue d'en haut)
- 2. Installation de forage
- 3. Vue latérale (sous terre)
- 4. RLP : point d'alignement arrière
- 5. LL : ligne de localisation
- 6. Émetteur
- 7. Trajectoire de forage
- 8. FLP : point d'alignement avant.

Le FLP et le RLP ne sont pas équidistants par rapport à la LL lorsque l'émetteur est incliné longitudinalement. Pour plus d'informations, recherchez « Trajectoire à forte inclinaison et/ou profonde » dans l'**application DigiGuide DCI**

Vue d'en haut sur l'écran Mode de localisation



Écran Mode de localisation (Line-in-the-box (Ligne dans la case) à la LL)



Position réelle du localisateur et de l'émetteur

- 1. Angle de lacet de ligne de localisation
- 2. Ligne de localisation (LL)
- 3. Localisateur (case)
- 4. Atténuation
- 5. Émetteur 6. Localisateur

Relevés de profondeur et de profondeur précalculée



Gâchette maintenue à la LL

- 1. HAG activé
- 2. Profondeur d'émetteur

Écran profondeur (Line-in-the-box (Ligne dans la case) à la LL)



Gâchette maintenue au FLP

- 1. HAG désactivé
- 2. Assiette longitudinale
- Profondeur précalculée de l'émetteur*
- Distance horizontale entre l'émetteur et le FLP*
 *Valide uniquement au FLP. Non valide au RLP.

Écran profondeur précalculée (Ball-in-the-Box (Bille dans la case) seulement au FLP)

La profondeur précalculée est la profondeur à laquelle les calculs positionnent l'émetteur une fois qu'il sera parvenu au point de localisation avant (FLP), s'il poursuit sa trajectoire actuelle tout en maintenant la même assiette longitudinale.