Introducción al registro de datos Falcon F5+

El sistema DataLog™ en un localizador F5 o Falcon F5®+ registra la profundidad, inclinación y datos de presión. Utilice DigiTrak® LWD™ (Registro durante la perforación) para su dispositivo (iOS o Android) y software de Windows en su computadora para importar estos datos para mostrar, anotar y crear registros de perforación y gráficos.

Antes de grabar los datos de perforación

- Asegúrese que el localizador y transmisor Falcon F5[®] o F5+ están emparejados y calibrados y el localizador está mostrando datos.
- 2. Asegurar que la hora y la fecha están configuradas.
- En el menú DataLog , si el icono DataLog está rojo
 (desactivado), selecciónelo y cambiará a verde
 (activado).

Crear un trabajo nuevo

- 1. En la pantalla Localizar, mantenga el gatillo apretado y cuando aparezca la pantalla de profundidad, mueva la palanca a la derecha para abrir el menú de Recording (Grabar).
- Anote el número de trabajo para futuras referencias; cada nuevo trabajo de perforación recibe un número único.
- 3. Seleccione **Crear un trabajo nuevo**. El localizador Falcon puede almacenar hasta 50 trabajos DataLog.

© 2024 Digital Control Incorporated







1. Crear un trabajo nuevo

2. Número de trabajo

4. Utilice el teclado en pantalla para introducir la longitud de la tubería de perforación, a continuación, seleccione Enter
(Aceptar).

Nota: Para cambiar las unidades de longitud de la tubería o varilla, seleccione **Depth Units** (Unidades de profundidad) en el menú **Settings** (Configuraciones).



Grabar la longitud de la primera varilla

- 1. Colocar el cabezal de perforación para el primer punto de datos con las ranuras del cabezal a la mitad del suelo, tal como se muestra a continuación.
- 2. Mida desde la parte superior de la varillas a las abrazaderas de enganche / desenganche; esta es la longitud de la primera varilla.



- 1. Perforadora
- 2. Parte superior de la varilla
- 3. Longitud de la primera varilla
- 4. Abrazadera
- La pantalla para introducir la longitud de la primera varilla aparecerá después de introducir la longitud de la varilla, mostrando un valor predeterminado de 70% de la longitud de la tubería. Introduzca el valor de la longitud de la primera varilla usando el teclado o

seleccione la marca de verificación para aceptar el valor predeterminado.

Grabar los puntos de datos

- Después de configurar la longitud de la primera varilla, el menú de Opciones de grabación se abre con Grabar inclinación activado solamente.
- Haga clic en el gatillo para grabar este primer punto de datos (varilla # 0) y la inclinación del ángulo de entrada.



1. Grabar inclinación



5. Las ranuras del cabezal a la mitad del suelo

Línea de referencia de elevación cero

7. Superficie del suelo

- 3 -

Para obtener información sobre el uso de banderas, alfileres, desviación y desplazamiento, consulte la **Aplicación DigiGuide DCI**.

3. Avance el cabezal de perforación hasta el final de la primera varilla, Coloque el localizador en el FLP o en la LL sobre el transmisor; a continuación, mantenga el gatillo y mueva la palanca a la derecha para abrir de nuevo el menú de Opciones de grabación.



 "Conmute hacia abajo para más opciones"

 Mueva la palanca hacia abajo si es necesario, para seleccionar una de las siguientes opciones de grabación:



Profundidad e inclinación - Se utiliza cuando la profundidad y la inclinación están disponibles en LL o FLP.



Inclinación - Se utiliza cuando la información de profundidad confiable no está disponible: por ejemplo, debido a la interferencia.



Varilla en blanco - Se utiliza para mantener la longitud del perfil exacto cuando la lectura de un punto de datos se ha perdido, cuando no hay datos presentes, o cuando el localizador está fuera de alcance debido a una carretera o vía fluvial.



Varilla parcial – Use ¼, ½, ó ¾ de varilla para registrar grabaciones únicas, tales como la medición de la última barra, cima de la colina, fondo de la cuneta, borde de la carretera, punto de estación de topógrafo, y así sucesivamente. Esto es útil cuando se registran varillas con cambios más grandes de inclinación o de profundidad, y también se crea una gráfica de perfil más detallado.

- 4

- 5. Haga clic en el gatillo para grabar el segundo punto de datos (varilla # 1) al final de la primera varilla.
- Al final de cada varilla subsiguiente, abra el menú Opciones de grabación y seleccione la opción de grabación apropiada.

Recuerde: cuando se graba la profundidad, el punto de datos debe ser tomado en la Línea de Localización (LL) o en el Punto de Localización Frontal (FLP), pero *no* en el Punto de Localización Trasero (RLP). Los datos se ajustarán automáticamente, dependiendo de dónde sean grabados. Vea la siguiente sección para obtener ayuda en la búsqueda de puntos de localización. Los datos de presión de fluido serán grabados automáticamente cuando se usa un transmisor de presión de fluido.

Encuentre la línea de localización (LL) y el punto de localización frontal (FLP)

El localizador Falcon F5 debe colocarse en la FLP o en la LL sobre el transmisor, durante la grabación de profundidad.



- 1. RLP (Punto de localización trasero)
- 2. LL (Línea de localización)
- Transmisor (subterráneo)
 FLP (Punto de localización frontal)

Geometría de los puntos de localización y del transmisor

Con una mayor inclinación del transmisor, el FLP y RLP no serán equidistantes de la LL.

5 -



Pantalla Localizar del localizador, Line-in-the-box (Línea en la casilla) en la LL



Pantalla Localizar del localizador, *Ball-in-the-Box*™ (Bola en la casilla) en el FLP



- 1. LL (transmisor)
- 2. Caja (localizador) 3. Transmisor
- (subterráneo)
- 4. Localizador

Posición real del localizador y el transmisor



- 1. *Ball-in-the-Box*™ (Bola en la casilla) en el FLP
- 2. Localizador
- 3. Transmisor (subterráneo)

Posición real del localizador y el transmisor

Mida y documente la última varilla

Al final de la perforación, sustraiga la longitud de cualquier varilla restante en el bastidor, de la longitud de la varilla completa para determinar la medición de la última varilla. O bien introduzca los datos de la última varilla, como una varilla parcial en el localizador o anótelos e introdúzcalos en el programa Log-While-Drilling (Registro-al-Perforar), después de la carga de datos.

Alternativamente, si la última varilla sale a nivel del suelo (en lugar de salir por debajo del suelo, como por ejemplo en un pozo), una práctica común consiste en registrar la última varilla como una parcial con inclinación solamente. Las traducciones para los siguientes términos pueden encontrarse en el manual del operador.



Agregar un punto de medición

El programa de LWD utiliza los datos de inclinación para calcular el cambio de elevación positivo o negativo entre el punto de salida y el punto de entrada.



Opcionalmente, introduzca un punto de medición para corregir cualquier variación de inclinación acumulada que pueda afectar la gráfica del perfil. Desde el menú principal, seleccione DataLog >



- 1. Establecer el punto de medición de vuelta a desconocido (el software LWD lo calculará)
- 2. Ingresar el valor del punto de medición con el teclado

Add survey point (Agregar punto de medición). El punto de medición también se puede introducir en el programa Log-While-Drilling (Registro-al-Perforar) después de la carga de datos.

Ver/Eliminar los datos de la varilla (al extraer las varillas)

Vea los datos de perforación en cualquier momento durante o después de la perforación.

Si extrae las varillas, también debe eliminar los puntos de datos correspondientes. Sólo un punto de datos puede ser eliminado a la vez. Tenga cuidado de eliminar sólo los puntos de datos para las varillas que han sido extraídas.

1. Abra el menú de opciones de grabación, mueva la palanca hacia abajo y seleccione Ver/Eliminar los datos de la varilla.



- 1. Ver/Eliminar los datos de la varilla
- 2. Sólo puede eliminar la última varilla (resaltada). Haga clic para seleccionar.

D¢	(¥) 1		FT5p 34 🔺 💷	
Rod ID	Position	Depth	Rel Depth	Pitch
10 1	191.0'	0.4′	33.8′	17.7%
9	171.3′	0.4′	30.3′	17.7%
8	151.6'	0.4′	26.8′	17.7%
	132.0'	0.5′	23.3'	17.7%
6	112.3'	0.5′	19.8'	17.7%
5	92.6′	0.5′	16.4′	17.7%
4	72.9′	0.4′	12.9'	17.7%
Job #40 Rod: 20.00' SP:				

1. Datos para la varilla más reciente

Para salir sin eliminar una varilla, sólo tiene que mover la palanca a la izquierda o a la derecha para volver a la pantalla de modo de localización. 3. Seleccione la marca de verificación verde para eliminar los datos de la varilla.



1. Eliminar los datos de la varilla seleccionados

Cerrar o poner en pausa de grabación DataLog

Para cerrar su trabajo DataLog después de grabar el último punto de datos, mueva la palanca hacia abajo en la pantalla del modo de localización y seleccione **Cerrar el trabajo**.



1. Cerrar el trabajo 2. Pausar el trabajo

Para mantener el trabajo abierto para grabaciones adicionales, seleccione **Pausar el trabajo**. Cuando usted grabe otro punto de datos en la pantalla del modo de localización, los datos reanudarán la grabación en este trabajo.

Todos los trabajos DataLog se cierran automáticamente cuando el localizador es apagado.

Eliminar los trabajos DataLog

Nota: Confirmar que los datos de trabajo para ser guardados han sido cargados a una computadora antes de eliminarlos del localizador.

En el menú principal, seleccione **DataLog > Delete DataLog Job** (Eliminar trabajo DataLog).

Usted puede eliminar el trabajo uno por uno, o todos los trabajos a la vez, lo que también pone en cero el contador de trabajos.





 Eliminar todos los trabajos

Anexar a un trabajo existente

 Seleccione Anexar para agregar datos a un trabajo DataLog existente. Esto es común cuando se continúa una perforación después de que el localizador fue apagado.



- 1. Anexar a un trabajo existente
- El localizador muestra una lista de los trabajos almacenados. Seleccione el trabajo apropiado para comenzar a anexar datos.



Esta pantalla es similar a la pantalla que se utiliza para eliminar un solo trabajo.



Vea nuestros videos DigiTrak de capacitación en

www.YouTube.com/DCIKent

Ball-in-the-Box, el logotipo de Ball, DCI, el logotipo de DCI, DigiTrak, DigiTrak Falcon, y F5 son marcas

comerciales registradas y DigiGuide, el logotipo de Falcon, HAG, Max Mode y TrakStand son marcas

comerciales de derecho común de Digital Control Incorporated. Los registros de las marcas

comerciales adicionales están pendientes. Las patentes de los EE.UU. y extranjeras se aplican al

producto cubierto por esta guía. Para conocer más detalles, por favor visite digital

control.com/patents y digital-control.com/trademarks.



Printed: 27/08/2024