

DigiTrak RD8 রিমোট ডিসপ্লে ARES™, Falcon, এবং F Series™ লোকেটরগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।



1. টাচস্ক্রীন
2. বাহ্যিক অ্যান্টেনা সংযোগ
3. USB পোর্ট
4. পাওয়ার কানেক্টর
5. কভার ল্যানিয়ার্ড
6. RAM® বল মাউন্ট এবং আর্ম
7. ম্যাগনেটিক বেস



myDCI™ পোর্টালে আপনার ডিসপ্লে নিবন্ধন করুন

ওয়ায়েন্টিকে সক্রিয় করতে এবং লোকেশন ট্র্যাকিং অপশন চালু করতে আপনার সরঞ্জামটি রেজিস্টার করার জন্য myDCI.digital-control.com-এ যান।

ফ্রিস্ট্যান্ডিং ডিসপ্লেটিকে পাওয়ার এবং অ্যান্টেনার সাথে সংযুক্ত করুন।

1. ফ্রিস্ট্যান্ডিং ডিসপ্লেটিকে একটি শক্ত ধাতব পৃষ্ঠে স্থাপন করুন। শক্তিশালী চুম্বক একটি গুরুতর নিরাপত্তা ঝুঁকি সৃষ্টি করে এবং এর ফলে চিহ্নটি লেগে আঘাত এবং সরঞ্জামের ক্ষতি হতে পারে, যার মধ্যে কম্পিউটার ডিস্ক, ক্রেডিট কার্ড এবং টেপের মতো চৌম্বকীয় মাধ্যমও অন্তর্ভুক্ত আছে।
2. ফ্রিস্ট্যান্ডিং অ্যান্টেনা বা ড্রিল রিগের বিল্ট-ইন অ্যান্টেনার কোঅক্সিয়াল কেবলের সাথে সংযুক্ত করুন।
3. একটি পাওয়ার সোর্সের সাথে সংযোগ করুন। পাওয়ারের সাথে সংযোগ করার সাথে সাথেই ডিসপ্লেটি চালু হয়ে যায়।
4. সর্বোত্তম সিগন্যালের জন্য, অ্যান্টেনাটিকে একটি শক্ত ধাতব পৃষ্ঠের উপর উল্লম্বভাবে স্থাপন করুন, যার চারদিকে কমপক্ষে 2 ফুট (.5 মিটার) ফাঁকা জায়গা থাকবে এবং লোকেটরটির সাথে একটি স্পষ্ট দৃষ্টিরেখা (লাইন-অফ-সাইট) থাকবে। অন্যান্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রেডিও সরঞ্জামের কাছে রাখবেন না।

সফটওয়্যার আপডেট করুন

স্থিতিশীল মোবাইল হটস্পট সহ Wi-Fi® -এর মাধ্যমে আপনার ডিসপ্লেইর জন্য উপলব্ধ যেকোনো বৈশিষ্ট্য এবং আপগ্রেড সহ সফটওয়্যার আপডেট ডাউনলোড করুন।

1. সেটিংস-এ যান, **সফটওয়্যার আপডেট** -এ ট্যাপ করুন, এবং তারপর নেটওয়ার্কটি নির্বাচন করুন।
2. পাসওয়ার্ড লিখুন ভবিষ্যৎ আপডেটের জন্য নেটওয়ার্ক ও পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করা হয়।
3. সংযোগ স্থাপন করার পর, ডিসপ্লেটি আপডেটের জন্য পরীক্ষা করে। সফটওয়্যারটি আপ-টু-ডেট থাকলে আপনি উইন্ডোটি বন্ধ করতে পারেন। যদি আপডেটের প্রয়োজন হয়, **ডাউনলোড এবং ইনস্টল করুন**, ট্যাপ করুন এবং তারপর আপডেট শুরু করুন। আপডেট সম্পন্ন হওয়ার পর ওয়াই-ফাই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

আপনার ডিসপ্লে ব্যক্তিগতকরণ করুন

সেটিংসে ট্যাপ করুন এবং তারপরে পরিবর্তন করার জন্য বিকল্পে ট্যাপ করুন।

- দূরত্ব এবং গভীরতার একক (ইঞ্চি, দশমিক ফুট বা মেট্রিক)
- তাপমাত্রা (ফারেনহাইট বা সেলসিয়াস) এবং লাল ও হলুদ সতর্কতা লেভেলগুলি নির্ধারণ করুন
- অ্যানুলার চাপ (PSI, kPa, বা Bar) এবং লাল ও হলুদ সতর্কতা লেভেলগুলি নির্ধারণ করুন
- পিচ গেজ (শতাংশ বা দশমিক)
- ভাষাগুলি
- ডিসপ্লে স্ক্রীন লাইট বা ডার্ক মোড
- তারিখ এবং সময়

আপনি যেখানেই **আরও বিকল্পসমূহ** : আইকনটি প্রদর্শিত হবে, সেখানে ট্যাপ করে ধরে রেখে সেই প্যানে বা যন্ত্রের সেটিংসে যেতে পারেন।

টেলিমেট্রি চ্যানেল পরীক্ষা করুন

স্ট্যাটাস বারটি প্রতিটি স্ক্রীনে থাকে এবং এতে টেলিমেট্রি চ্যানেলটি প্রদর্শিত হয়। টেলিমেট্রি চ্যানেলটি অবশ্যই লোকেটরের সাথে মিলতে হবে। টেলিমেট্রি বারগুলি সিগন্যালের শক্তি নির্দেশ করে। টেলিমেট্রি চ্যানেল সেটিংসে যেতে **টেলিমেট্রি** আইকনটিতে ট্যাপ করে ধরে রাখুন।

DigiTRAK RD8


12:59PM



100%

বড় গেজ স্ক্রীন

ডিজিট্রাক লোকেটর থেকে সম্প্রচার করা হলে ডেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদর্শিত হয়। অন্য যেকোনো স্ক্রীন থেকে, ফিরে আসার জন্য **ড্রিলিং করার সময়** ট্যাপ করুন, এবং তারপর **বড় গেজ** ট্যাপ করুন।



1. গেজ সহ পিচ প্যান
2. 24-অবস্থানের ঘড়ি সহ ঘড়ি প্যানে (রোল অফসেট প্রদর্শিত)
3. গভীরতা রিডিং প্যান
4. শেষ গভীরতা পাঠ থেকে টাইমার
5. HAG™ (ভূমি থেকে উচ্চতা)
6. লোকেটর থেকে পাঠানো গভীরতা/ আনুমানিক পূর্বাভাস করা গভীরতার রিডিং
7. আনুলার চাপ
8. ট্রান্সমিটার তাপমাত্রা
9. **ড্রিল করার সময় স্ক্রীন (বড় গেজ নির্বাচিত)**

যখন লোকেটরটি লোকেট লাইনে একটি গভীরতার রিডিং পাঠায়, তখন **গভীরতার রিডিং** প্যানে গভীরতার বারটি প্রদর্শন করে। এটি HAG এবং মাঠের পিচও প্রদর্শন করতে পারে।

5 মিনিটের জন্য ডেটা প্রদর্শিত হয় এবং কাউন্টারটি অবশিষ্ট সময় ট্র্যাক করে। 5 মিনিট পর ডেটার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। **শেষ গভীরতার পাঠ** পুনরায় দেখতে ট্যাপ করুন।



আনুমানিক পূর্বাভাসিত গভীরতার পাঠ

লোকেটার যখন ফ্রন্ট লোকেট পয়েন্ট (Front Locate Point, FLP) এ আনুমানিক পূর্বাভাস করা গভীরতা পাঠ পাঠায়, তখন RD8 দূরত্ব, গভীরতা এবং পিচ বারগুলি প্রদর্শন করে। এটি HAG এবং মাঠের পিচও প্রদর্শন করতে পারে।

5 মিনিটের জন্য ডেটা প্রদর্শিত হয় এবং কাউন্টারটি অবশিষ্ট সময় ট্র্যাক করে। 5 মিনিট পর ডেটার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। **শেষ গভীরতার পাঠ** পুনরায় দেখতে ট্যাপ করুন।



ট্রান্সমিটার থেকে দূরত্ব 10.7 মিটারের বেশী হলে আনুমানিক পূর্বাভাস করা গভীরতার পাঠ পাওয়া যায় না। ইউটিলিটি লাইন বা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার জন্য অবস্থান নির্ধারণ করতে শুধুমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করবেন না।



টার্গেট মোড এবং **রোল সিকোয়েন্স** -এর মতো উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলির নির্দেশাবলীর জন্য, DCI DigiGuide অ্যাপে RD8 ম্যানুয়ালটি দেখুন।

DCI USA

19625 62nd Ave S, Suite B103
Kent, WA 98032 USA

DCI.USA@digital-control.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (US)
এবং কানাডা
1.800.288.3610

আন্তর্জাতিক
1.425.251.0559

DCI China

368 Xingle Road Huacao Town
Minhang District Shanghai 201107 China

DCI.China@digital-control.com

চীন
+86.400.100.8708

আন্তর্জাতিক
+86.21.6432.5186

DCI India

Unit No. 1022, 10th Floor, DLF Tower B
Jasola District Center
New Delhi 110025 India

DCI.India@digital-control.com

ভারত
+91.11.4507.0444

আন্তর্জাতিক
+91.11.4507.0440

DCI Australia

2/9 Frinton Street
Southport QLD 4215 Australia

DCI.Australia@digital-control.com

অস্ট্রেলিয়া
+61.7.5531.4283

আন্তর্জাতিক
+61.7.5531.2617

DCI Europe

Brückenstraße 2
97828 Marktheidenfeld Germany

DCI.Europe@digital-control.com

ইউরোপ
+49.9391.810.6100

আন্তর্জাতিক
+49.9391.810.6109

DCI Philippines

404-405 Energy Opt. Bldg Prime St, Madrigal
Business Park 2
Alabang Muntinlupa City, 1780 Philippines

DCI.Philippines@digital-control.com

ফিলিপাইনস
(02) 79802647

আন্তর্জাতিক
+632-79802647

বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আপনার মোবাইল ডিভাইসে **DCI DigiGuide App** ইনস্টল করতে QR কোড স্ক্যান করুন এবং আমাদের DigiTrak® প্রশিক্ষণ ভিডিওগুলি www.YouTube.com/DCIKent এ দেখুন।

আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে আপনার আঞ্চলিক DCI অফিসে অথবা 1.425.251.0559 বা 1.800.288.3610 US/CA নম্বরে গ্রাহক পরিষেবাতে যোগাযোগ করুন।



এই পণ্যটির ব্যবহারে বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হতে পারে। পণ্য-নির্দিষ্ট CE সামঞ্জস্যের ঘোষণা, আঞ্চলিক অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং পাওয়ার স্পেসিফিকেশন, বিধিনিষেধ বা অনুমতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে digital-control.com/compliance দেখুন।

বিস্তারিত RED আর্ট. 3.3 নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা নির্দেশিকা, যাতে সফ্টওয়্যার আপডেট ইনস্টল করার নির্দেশাবলী এবং ইউনিট মালিকের নিবন্ধন এবং চুরি ট্র্যাকিং সক্রিয়করণের নির্দেশাবলী রয়েছে, তা DCI DigiGuide অ্যাপের পণ্য ম্যানুয়াল, QSG এবং সুরক্ষা কার্ডে পাওয়া যাবে। এই নথিগুলি এবং অন্যান্য পণ্য-নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রক নথিগুলি আমাদের ওয়েবসাইট digital-control.com/support থেকে ডাউনলোড করুন। নথিপত্র অনুবাদের অনুরোধ, অতিরিক্ত পণ্য সম্মতি সহায়তা, নির্দিষ্ট সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা, অথবা এই ডিভাইস সম্পর্কিত কোনো সন্দেহজনক নিরাপত্তা ঘটনার রিপোর্ট করার জন্য, অবিলম্বে আমাদের কমপ্লায়েন্স টিমের সাথে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন: productcompliance@digital-control.com।

DCI Logo, Digital Control, এবং DigiTrak হল Digital Control Incorporated-এর নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক এবং AREs, DigiGuide, F Series, HAG, myDCI, এবং RD8 হল প্রচলিত আইন অনুযায়ী ট্রেডমার্ক। RAM হল OC Mounts-এর একটি নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক। Wi-Fi হল Wi-Fi Alliance®-এর একটি নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক। অতিরিক্ত ট্রেডমার্ক নিবন্ধন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত পণ্যটির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U.S.) এবং বিদেশী পেটেন্ট প্রযোজ্য। বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন digital-control.com/legal।



আপডেট
করা হয়েছে
22/09/2026